

Procedimiento Chófer Camión Bobinas



1. NUEVA ENTRADA EN FACHADA SUR
2. PARAR TRÁILER APROX. A 1500 MM RESPECTO A LA CORTINA RÁPIDA
3. BAJAR DEL TRÁILER Y COLOCAR TOPES
4. ABRIR LA CARTOLA DEL CAMIÓN
5. IR A LA ZONA DE ESPERA HASTA QUE EL GRUISTA LE ATIENDA
6. QUEDA TERMINANTEMENTE PROHIBIDO ANDAR FUERA DEL PERÍMETRO DE ESPERA
7. SI EL CHÓFER DESEA IR AL BAÑO, DEBERÁ SALIR POR LA PUERTA DE ACCESO EN ZONA DE ESPERA Y CIRCULAR POR LA ACERA EXTERIOR A LA NAVE SIEMPRE CON EL CALZADO DE SEGURIDAD Y CHALECO REFLECTANTE PERTINENTES

